TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝LED照明器具取扱説明書

対象機種

LEDP88040 LEDP88041 LEDP88042 LEDP88043 LEDP88044 LEDP88045

適合ランプ(別売)

LED電球 ボール電球形 LDG11N-H/100W

LED電球 一般電球形 LDA16L-G/100W

- このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- 正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
- ●施工上のご注意
- 天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
- 引掛シーリングボディが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。
- 配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。
- ●工事店様へ 施工上のご注意
- 施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。
- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従い行ってくだ さい。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災などの原因 とかります。
- 電源接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な 場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- 施工時において絶縁体にナイフなどのキズが付いた状態で通電 されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。



取り付け

- この器具は屋内用です。屋外や湿気、水気のある場所で使用します と湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ■この器具は、腐食性ガス雰囲気の場所では使用できません。変質、 変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
- ■この器具は激しい振動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動 のある場所には使用できません。絶縁不良、器具落下の原因となり ます。
- 引掛シーリングボディは天井の丈夫なところに取り付けてくださ い。薄い天井、弱い天井などに取り付けますと、ねじ止めが弱く、 落下の原因となります。
- この器具は、天井取付専用です。傾斜天井。壁面などには 取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと 器具落下の原因となります。



● 器具を改造したり、部品を変更して使用しないで下さい。 落下、感電、火災の原因となります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される 内容を示します

◆交流100V以外の電圧で使用しないでください。 上記以外の電圧を加えると器具やランプの寿命が短く なったり、過熱による火災の原因となります。



- 暖房器具、ガス器具などの真上付近の温度の高い場所では使用し ないでください。火災、感電の原因となります。 (この器具は5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計さ れています。)
- ◆ 十分な強度のある面に取り付けてください。落下の原因となります。
- 人がぶら下がったり、踏みつけたり、引っ張ったり、押したりする ような場所には取り付けないでください。落下や破損の原因となり ます。
- 壁紙や天井クロスの素材によっては、照明器具の熱で変色・変質す ることがあります。
- ■風の強い場所には取り付けないでください。落下の原因と なります。



●お客様へ 使用上のご注意 ●お客様はお読みになった後も必ず保管してください。

- ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってくださ ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の い。落下、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに商品図面の適合ランプを 使用してください。適合ランプ以外を使用すると過熱による器具 の変形、変色、火災の原因となります。
- お手入れなどによりランプを外し、再度取り付ける場 合には、取扱説明書に従ってください。取り付けに不



- 原因となります。
- ランプに水滴をかけたり、器具の隙間などに針金などを差 し込まないでください。ランプ破損によるけがや感電、火 災などの原因となります。



備がありますと、ランブの落下の原因となります。

ランプ交換

● 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用 しないでください。 火災などの原因となります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される 注 意 内容を示します


● 点灯中及び消灯直後(約20分)は、器具及びランプが 高温になっておりますので、手を触れないでください。 やけどの原因となります。



- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。 傷 をつけたり腐食の原因となります。
- ソケット、ランプなどの樹脂部品には洗剤や薬品などを使 用しないでください。部品の劣化の原因となります。




■各部の名前



■器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に下図のような引掛シーリングボディが取り付けられているか確認してください。 但し、引掛シーリングボディ以外はシーリングカバーに引掛シーリングボディを収納できません。



⚠ 警告 │ ○ 禁止 │ 安全に関するご注意

- ●引掛シーリングボディが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。 天井に引掛シーリングボディが施工されていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。 (※配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。
- ●次のような天井には取り付けないでください。(天井直付専用器 具)火災・感電・落下してけがの原因となります。

●次のような配線器具(引掛シーリングボディ)には取り付けないでください。火災・感電・落下してけがの原因となります。










■器具の取り付け、取り外しかた ※器具の取り付けの際は必ず電源を切ってください。

- 1. 取り付けかた
- ① 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、「カチッ」と音がするまで右方向へ回してください。このとき、ストッパーで確実に止まっているか確認してください。
- ② コード調整器を押し上げ、引掛けシーリングキャップにはめ 込みます。
- ③ シーリングカバーを静かに押し上げ、引掛シーリングにか ぶせます。
- 2. 取り外しかた
 - ① シーリングカバーを下げ、引掛シーリングキャップのロックボタンを押しながら、引掛シーリングキャップを左方向へ回してください。




■器具の高さ調整方法


コードの収納方法

コードの収納は、セード・ランプを取り付けた状態で行ってください。

(1) コードを持って、コード調整器 を引掛けシーリングキャップに 押し付けてください。




- (3) コードの輪をコード調整器にき つく巻きつけ、最後は輪の先 端をフック(4か所のいずれか) に引掛けてください。
 - ※巻きつけがゆるいと、引掛け シーリングカバーが取り付けら れない場合があります。きつ く巻きつけてください。




(2) 余分な長さのコードを引き上げ て輪を作ってください。

> ※コードの根元をツメに引掛けて ください。

> ※コードは500mmまで収納でき ます。それ以上はコードを収 納することができません。



(4) コードを押さえながら、 カバー を天井面まで引き上げてくださ



と、傾いたりしていないことを 確認してください。すき間や 傾きがある場合は、手順(1) からやり直してください。

⚠ 注意

- ・コードの長さを調整する時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・コードを結んだり、束ねたりして使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・コードの長さを調整する時は、セードが周囲の壁や器具にぶつからない様に取り付けてください。破損の原因となります。

■使用上のご注意

- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- 照射距離が近い場合や照射面などによって光ムラ気になる場合がありますのでご了承ください。
- 交流100V専用器具です。直流電流や交流200Vでのご使用はできません。

■故障ではありません

- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。
- 雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

※適合ランプの仕様です。
※適合ランプの消費電力、入力電流値は取り付ける器具によって異なる場合がありますが異常ではありません。 ■仕様 ※その他の適合ランプの詳細については、商品図面を参照ください。

適合ランプ	定格電源電圧(V)	電源周波数(Hz)	消費電力(W)	入力電流(A)	定格銘板寿命(h)
LDG11N-H/100W	AC100	50/60	10. 9	0. 187	40, 000
LDA16L-G/100W	AC100	50/60	15. 7	0. 267	40, 000

■お手入れのしかた

⚠ 注 意

お手入れは必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- 器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布か、水で浸した柔らかい布をよく絞ってからふいてください。
- ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。

注意

● 器具に直接水をかけて洗わないでください。 水気の浸入による器具の破損、感電などの原因となります。 ● 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの 薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 器具には寿命があります。
- 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
- 3年に1度は、工事店などの専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

■保証とアフターサービス

P	東芝照明器具保証書									
形	名お名前	ふり	がな	<u> </u>						
★お客様	削 ご住所	-		-	-		 _			
保証期間	電話本体	市外	1	日年			市内 暦 号 呼 ★お買い上げ日 「年 月 日から			
★ご販売店	住	所 [名				電話			

東芝ライテック株式会社 性常照明 住宅照明担当

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、 お買い上げの販売店に修理をご依頼ださい。 ★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管・アンゼェい

に保管してください。

個人情報の取扱いについて

- 国人情報の表現ないことで、 活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく 場合がございますので、こ了承ください。 2 修理のために、当社から修理を委託している保守会社などに必要 なお客様の情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法 および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させますので、 ごで否ぐださい。 "ア承ください。

(右記をご覧ください)

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置 蛍光灯器具・HID器具の安定器(インパータパラスト含む)については 3年間です。
- 3年间です。 ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の 半分の期間とします
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店 (工事店)までお申し出ください。・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただき
- 。テッ。 アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上 げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。 その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 保証の免責事項
 1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源
 (電圧、周波数などによる故障及び損傷
 (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
 (6)法令、取扱説明書で要求される保守点核を行わないことによる故障及び損傷
 (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
 (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
 (2)離島及び糖島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する
 実費を申し受けます。

- 実費を申し受けます

部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取
- らせていただきます。 ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。 販売店にご相談できない場合は、下記窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センタ 0120-66-1048(通話料:無料)

- 受付時間:365日 9:00~20:00 携帯電話-PHSなど 046-862-2772(通話料:有料) FAX 0570-000-661(通信料:有料)
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ
- 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

日本国内専用 Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

住宅照明部 住宅照明担当 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町 72-34

TEL (044) 331-7553 FAX (044) 548-9604

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

3520051A